

Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP:1294

✉ rlvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Plancha a vapor KB578-24A** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCI N° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/

 **KEN BROWN**
CUANDO IMPORTA LA MARCA

Plancha con vapor y rociador KB578-24A /

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.
UNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

ken-brown.com.ar

  [kenbrownhogar](https://www.instagram.com/kenbrownhogar)

PRECAUCIONES

Para obtener lo mejor de su nuevo producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo por primera vez. Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1/ Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2/ Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese que los amperios indicados en su contador y diferencial sean por lo menos de 10A.
- 3/ Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4/ Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (CLASE I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- 5/ Tenga cuidado que los niños no toquen la plancha cuando está caliente y que no tiren del cable principal.
- 6/ Mantenga la cara interior de la plancha suave, evite el contacto brusco con objetos metálicos.
- 7/ Siempre coloque la plancha con su parte trasera sobre una superficie plana y firme, cuando interrumpe el planchado y después de usarla. Al irse, aunque sea por un rato, siempre desenchúfela.
- 8/ Algunas partes de la plancha han sido apenas engrasadas, y como resultado, la plancha podría largar un poco de humo al conectarla por primera vez. Después de un rato, esto cesará.
- 9/ Al desenchufarla, no ponga el cable sobre el producto hasta que no se haya enfriado.
- 10/ Mantenga el cable alejado de las superficies calientes del aparato.
- 11/ Nunca coloque el aparato en un lugar donde éste pudiera caer dentro de una pila o cualquier artefacto que contenga agua.
- 12/ No la utilice a la intemperie.
- 13/ No utilice el aparato en áreas donde existen líquidos inflamables o donde pue-

dan existir vapores inflamables.

- 14/ En caso de utilizarse un alargue, asegúrese de que sea tripolar (3 hilos). No conviene utilizar el mismo tomacorriente para más de un aparato al mismo tiempo, ya que puede ocurrir una sobrecarga.
- 15/ Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del producto en agua u otros líquidos.
- 16/ Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.
- 17/ NO se debe utilizar el producto si se ha caído o tiene agrietación en su superficie.
- 18/ Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.
- 19/ No utilizar este producto con un temporizador, o minuterio u otro dispositivo que se ponga en funcionamiento en forma automática, ya que existe peligro de fuego si estuviera cubierto o en posición incorrecta el aparato.
- 20/ No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- 21/ No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano. Controle regularmente que los cables de la jarra estén en perfectas condiciones.
- 22/ Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- 23/ Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararlo usted mismo.
- 24/ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

25/ Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro, o antes de limpiarlo.

Modo de uso

Remueva el plástico de la base antes de utilizar por primera vez.

Llenado del tanque de agua para uso del vapor

- 1/ Desconecte la plancha de la electricidad y mueva el botón de vapor a "OFF".
- 2/ Llene de agua el tanque (2) poniendo la plancha en posición vertical hasta que llegue al límite marcado en el tanque (9).
- 3/ Ahora conecte la plancha al tomacorriente.

Control de temperatura

Seleccione el nivel girando la perilla. Compruebe las sugerencias de temperatura según el tipo de tela. • Nylon • Lana • Algodón. La luz indicadora permanecerá encendida hasta alcanzar la temperatura seleccionada, una vez alcanzada, la luz indicadora e apagará indicando que ya se encuentra lista para.

Funciones

VAPOR: Luego de elegir la temperatura y que el indicador de vapor se haya apagado, elija una de las opciones a usar: *para seco, ** poco vapor, *** mucho vapor. Si hay pérdida de agua desde la placa de metal, no usar la función de vapor hasta que se caliente nuevamente la plancha. Asegúrese de que hay suficiente agua en el tanque para que produzca vapor.

Explosión de vapor: Al presionar el botón de ráfaga, se libera el vapor de la suela.

ROCIADOR: Para rociar la ropa, presione el

26/ Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.

botón de pulverización(5).

PLANCHADO EN SECO: Ajuste la perilla en OFF para planchar en seco (sin vapor).

AUTO-LIMPIEZA: La función de auto limpieza se recomienda usar cada 12 meses.

Llene de agua el tanque, prenda el equipo y apague el mismo cuando se apague la luz de calentamiento. Sostenga la plancha sobre un lavamanos, luego apriete para abajo el botón de vapor y pase de a . Luego suéltelo, espere 10 segundos y repita.

Limpieza

1/ Apague la plancha colocando la perilla en OFF.

2/ Desconecte del tomacorriente. Coloque en posición vertical y retire toda el agua sobrante.

3/ Espere a que se enfríe por completo para guardarla.

Para limpiar la base hágalo con una mezcla de agua y vinagre en partes iguales. Nunca exponga el aparato a la acción del agua.

Utilizar un paño ligeramente humedecido. Secar suavemente la superficie con un paño seco sin frotar demasiado, ya que podría dañarla. No utilizar materiales de limpieza abrasivos, ni ninguno de los productos químicos que se detallan a continuación: Zinc, detergentes alcalinos, benceno, alcohol, polvos de limpieza.

Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.

Atención: En caso de que la salida de vapor este tapada, siga las instrucciones de AUTO-LIMPIEZA.

Partes

