KEN BROWN
CUANDO IMPORTA LA MARCA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión: 230V~ CA
Frecuencia: 50Hz
Potencia: 800W
Clase: I

STARKEN argentina s.a.

Garantiza Starken Argentina S.A. | CUIT: 30-71458511-4
Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294
Tel./Fax: (011) 4301-5808 | post-venta@ken-brown.com.ar

KEN BROWN
CUANDO IMPORTA LA MARCA

Cafetera
eléctrica

CM-03

MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL MOTOR EN AGUA. Este aparato debe ser conectado a tierra.

ken-brown.com.ar

kenbrownhogar

PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

1 Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.

2 Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.

3 No use el aparato para otro uso que no sea realizar café. Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

4 Siempre coloque el aparato en la parte trasera de la mesada. no lo ponga sobre cocinas a gas o anafes eléctricos o donde pueda tocar un horno caliente.

5 Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte de la cafetera en agua u otros líquidos.

6 No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre (salvo en forma limitada). No la exponga al calor, ni al sol, a la humedad o a los cantos agudos. No la sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.

7 No permita que el cable cuelgue en la pileta, tablas de cortar, del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.

Mientras se prepara café, la parte inferior del aparato y de la jarra de cristal se calientan.

8 Si se desea agregar un poco de café durante la operación, se deberá apagar la cafetera y encenderla algunos minutos después.

9 Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.

10 No use agua para limpiar el cable de alimentación o la cafetera.

11 Luego de usarla varias veces, el filtro, la jarra y el tanque de agua deben ser limpiados cuidadosamente "ver limpieza".

12 Recuerde antes de tocar la cafetera que esta puede estar caliente.

13 Si no hay agua en el depósito, apague la cafetera. No encienda la cafetera cuando el depósito de agua está vacío o no esté la jarra en posición. No llene el depósito de agua más de lo señalado. Use sólo agua limpia.

14 No toque el plato calentador mientras la cafetera está en operación o inmediatamente después de apagarla ya que estará muy caliente. Desenchufe inmediatamente el aparato si observa fuego o humo. Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.

16 Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma.

17 No colocar el aparato inmediatamente debajo del tomacorriente de la pared.

18 Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.

19 No utilizar este producto con un programador, o minutero u otro dispositivo que se ponga en funcionamiento en forma automática, ya que existe peligro de fuego si estuviera cubierto o en posición incorrecta el aparato.

20 No toque u opere el aparato con manos o pies húmedos o mojados.

21 No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado de Ken Brown más cercano. Controle regularmente que los cables de la jarra estén en perfectas condiciones.

22 Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.

23 Use únicamente repuestos originales Ken Brown. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mismo.

24 Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.

25 Siempre desconéctela de la alimentación al moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de limpiar.

26 Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

PARTES

ANTES DE USAR

1 Asegúrese que la unidad este conectada a la red.

2 Coloque la jarra de cristal sobre el plato calentador.

3 Llene el depósito con agua fría de la canilla hasta el nivel requerido. No más de 10 tazas o 12 pocillos

4 Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO para encender el aparato. El piloto de encendido se ilumina.

5 Deje que el aparato funcione hasta que el depósito de agua se vacíe por completo.

6 Dejar el recipiente de vidrio en el plato calentador para mantener el café caliente siempre que este el aparato encendido.

7 Pulse el botón de ENCENDIDO/APAGADO para apagar el aparato después de usarlo.

8 Deje que el aparato se enfríe durante al menos 3 minutos antes de volver a preparar café.

INSTRUCCIONES ESPECIALES

1 Siempre coloque el aparato en la parte trasera de la mesada. No lo ponga sobre cocina a gas o anafes eléctricos donde pueda tocar un horno caliente.

2 No colocar el aparato inmediatamente debajo del tomacorriente.

3 Mientras se prepara el café la parte inferior del aparato y de la jarra de cristal se calientan.

4 Si se desea agregar un poco de café durante la operación, se deberá apagar la cafetera y encenderla algunos minutos después.

LIMPIEZA

1 Retire el enchufe del tomacorriente y deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.

2 Utilice sólo un paño ligeramente húmedo para limpiar el exterior de la unidad.

3 No use ningún agente de limpieza abrasivo en el aparato o sus accesorios. Nunca utilice una esponja de fregar para limpiar, ya que la superficie puede dañarse.

4 Saque el filtro.

5 Lave la jarra de cristal y el filtro con agua caliente y un poco de detergente líquido, o metalos en el lavavajillas.

6 Después de lavarla, aclare la jarra de cristal con agua caliente.

7 Limpie el depósito de agua con agua caliente y, si es necesario, con un poco de detergente líquido.
Nota: si usa un cepillo. tenga cuidado de no dañar la válvula situada en el fondo del depósito de agua.

8 Enjuague el depósito de agua fría después de limpiarlo.

Precaución: No utilice objetos con bordes afilados para limpiar la entrada de agua del aparato.

5 Si no hay agua en el depósito, apague la cafetera.

6 Use sólo agua limpia.

7 No toque el plato calentador mientras la cafetera está e operación o inmediatamente después de apagarla ya que estará muy caliente.

8 No llene el depósito de agua más de lo señalado.

9 No encienda la cafetera cuando el depósito de agua está vacío o no está la jarra en posición.

10 Desenchufe inmediatamente el aparato si observa fuego o humo.

11 Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.

INSTRUCCIONES DE USO

1 Llene el depósito con agua fría de la canilla hasta el nivel requerido.

2 Coloque el filtro en el portafiltro.

3 Ponga café molido (molido fino para filtro).

4 Coloque la jarra de crsital sobre el plato calentador.

5 Conectar la unidad a un enchufe con toma de tierra correctamente instalado.

6 Puse el botón ENCENDIDO/APAGADO para encender el aparato, el piloto rojo se enciende.

7 Cuando toda el agua haya pasado por el filtro, puede retirar la jarra del aparato.

COMO DESCALCIFICAR LA CAFETERA

Si elimina los depósitos de cal con regularidad, prolongará la vida del aparato y garantizará resultados óptimos durante mucho tiempo.

Para eliminar la cal del aparato, realice los siguientes pasos:

1 Llene el depósito de agua con vinagre blanco (4% de ácido acético). No ponga ni filtro ni café molido en el porta filtro.

2 Deje que el aparato complete 2 ciclos de preparación de café. Permita que el aparato se enfríe durante 3 minutos antes de empezar el segundo ciclo.

3 Deje que el aparato complete otros 2 ciclos con agua fría limpia para eliminar todos los restos de vinagre.

4 También puede utilizar un agente desincrustante líquido adecuado, en ese caso, siga las instrucciones indicadas en el embalaje del desincrustante.

Nota: No utilice agentes desincrustantes en polvo.

Limpie todas las piezas (consulte el capítulo "limpieza").