

KEN BROWN CUANDO IMPORTA LA MARCA

Estufa eléctrica | **KB-2003**

MANUAL DE INSTRUCCIONES



IMAGEN A MODO ILUSTRATIVO

Características Nominales: 220V~ 50Hz 400/800/1200W CLASE I

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.



ken-brown.com.ar

  **kenbrownhogar**

PRECAUCIONES

Para obtener lo mejor de su nuevo producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usarlo por primera vez. También le recomendamos que guarde las instrucciones para futura referencia. Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1 Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2 Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3 No use el aparato para otro uso que no sea como calefactor. Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4 Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (CLASE I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- 5 Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del producto en agua u otros líquidos.
- 6 No lo utilice cerca de duchas, lavadoras, piletas. No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre o donde exista la posibilidad de entrar en contacto con agua, ya sea por inmersión, goteo o salpicaduras. No la sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.
- 7 No remover la cobertura del aparato, si lo hace puede recibir una descarga eléctrica.
- 8 Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.
- 9 No colocar encima del producto objetos que contengan líquidos.
- 10 Si existen ranuras en el producto, las mismas deben mantenerse despejadas para permitir la ventilación del mismo.
- 11 Coloque siempre el calefactor en una superficie plana y estable. **DONDE NO PUEDA CAERSE.**
- 12 Al desenchufarlo, no ponga el cable sobre la estufa hasta que no se haya enfriado.
- 13 Mantenga el cable alejado de las superficies calientes del calefactor.
- 14 **NO CUBRA** el calefactor con ropa o bolsas u otros objetos, tampoco sobre alfombras de mucho espesor.
- 15 El calefactor debe colocarse en el suelo y en superficies planas de manera vertical.
- 16 Nunca utilice el calefactor cerca de cortinas, almohadas o mobiliario ya que esto podría causar un incendio.
- 17 No utilice el artefacto por debajo ni en frente a un tomacorriente.
- 18 No utilice el calefactor con un temporizador o cualquier otro aparato que lo desconecte automáticamente, porque existe el peligro de incendio con una mala utilización.
- 19 No utilice el producto en áreas donde existen líquidos inflamables o donde puedan existir vapores inflamables.
- 20 No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado de Ken Brown más cercano.
- 21 No introduzca ningún objeto extraño por la rejilla frontal, ya que puede causar incendios o descargas eléctricas.
- 22 No utilizar adaptadores ni alargues, como tampoco conviene utilizar el mismo tomacorriente para más de un aparato al mismo tiempo, ya que puede ocurrir una sobrecarga.
- 23 Asegurarse que el cable no quede atrapado entre muebles o cualquier otro objeto.
- 24 Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.
- 25 No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- 26 No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado de Ken Brown más cercano. Controle regularmente que los cables de la jarra estén en perfectas condiciones.
- 27 Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- 28 Use únicamente repuestos originales Ken Brown. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mismo.
- 29 Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 30 Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de limpiar.
- 31 Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

MONTAJE

- 1 Monte la estructura de la carcaza y la base de apoyo juntos en la secuencia indicada a continuación. Retire el tornillo de montaje de la parte inferior de la estructura de la carcaza.
- 2 Inserte el cable de alimentación por la ranura en la parte central de la base y a continuación monte la

estructura de la carcaza a la base de apoyo.

- 3 Sujete la estructura de la carcaza a la base de apoyo con los dos tornillos de montaje retirados anteriormente. Inserte el cable de alimentación por las ranuras adecuadas y luego fije con la abrazadera.

INSTRUCCIONES DE USO

Instrucciones para operar

- 1) Enchufe el aparato. Seleccione la potencia con la botonera ubicada en la parte superior.
- 2) Pulse el botón de giro para que el calefactor oscile.
- 3) Púlselo nuevamente para detener el movimiento.

Dispositivo de seguridad

Este aparato viene provisto con un dispositivo de seguridad que desconecta el aparato cuando el calefactor esté inclinado, gracias a un interruptor ubicado en la parte inferior del mismo.



ATENCIÓN: EL CALEFACTOR NO FUNCIONARÁ SI NO SE ENCUENTRA APOYADO EN FORMA VERTICAL SOBRE UNA SUPERFICIE FIRME.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

El aparato sólo necesita una limpieza externa con regularidad.


- 1 Siempre desconecte el calefactor de la alimentación eléctrica y permita se enfríe antes de realizar la limpieza.
- 2 Quite el polvo de las parrillas. No limpie las partes pintadas con papel esmeril o disolventes.
- 3 Limpie la parte exterior del calefactor utilizando un paño suave apenas humedecido y luego quite la humedad con un paño suave y seco.
- 4 No utilice detergentes, productos abrasivos ni

solventes, tampoco permita que el agua alcance la parte interior del artefacto.

- 5 Cuando no vaya a utilizar el calefactor por un tiempo prolongado, se recomienda guardarla en un lugar seco y protegido del polvo con alguna bolsa plástica.
- 6 Previo a su utilización, revise que no existan daños en el cable de alimentación o estructurales que pudieran causar un mal funcionamiento, en caso de detectar algún problema consulte al servicio técnico autorizado.

Verifique periódicamente que el cable de alimentación se encuentre en buen estado. Si está dañado contáctese con el Servicio Técnico para cambiarlo. Luego de instalar la unidad, el toma corriente debe quedar en lugar accesible.

PARTES



El producto **Estufa eléctrica KB-2003** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/