

 **KEN BROWN**
CUANDO IMPORTA LA MARCA

Calefactor cerámico KB-48 /

MANUAL DE INSTRUCCIONES



**CONTROL
REMOTO**

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse y así optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes. Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

ken-brown.com.ar

  [kenbrownhogar](https://www.instagram.com/kenbrownhogar)

Precauciones

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1/** Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2/** Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3/** Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4/** No utilice el producto con un temporizador o cualquier otro aparato que lo desconecte automáticamente, porque existe el peligro de incendio con una mala utilización.
- 5/** Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos.
- 6/** Nunca haga funcionar el artefacto en áreas con riesgo de incendio ó explosión, cerca de combustibles, líquidos inflamables o donde puedan existir vapores inflamables, objetos explosivos u otros que se puedan deformar o deteriorar con facilidad.
- 7/** No lo utilice en lugares con mucho polvo ni en el exterior.
- 8/** No colocar debajo o en frente de un toma corriente.
- 9/** No colocar donde pueda ser volcado o golpeado.
- 10/** No introduzca objetos extraños por las rejillas. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- 11/** NO CUBRA ni obstruya las rejillas del artefacto con ropa o bolsas u otros objetos.
- 12/** No utilice el calefactor en lugares donde haya agua. Mantener en lugar seco.
- 13/** No coloque el calefactor en lugares donde duermen los niños, personas enfermas y/o mayores que no puedan valerse por sí mismas.
- 14/** No es aconsejable usar este aparato mientras duerme, si lo hace, manténgalo lejos de telas, camas, etc.
- 15/** Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
- 16/** Cuando deje de utilizar el aparato apáguelo primero y luego desconéctelo.
- 17/** No utilizar adaptadores ni alargues, como tampoco conviene utilizar el mismo tomacorriente para más de un aparato al mismo tiempo, ni lo conecte junto con otros de gran potencia, ya que puede ocurrir una sobrecarga.
- 18/** Asegúrese que el cable no quede atrapado entre muebles o cualquier otro objeto.
- 19/** Cuando el calefactor esté funcionando NUNCA acerque sus manos a la rejilla de salida de aire. Podrían causarse quemaduras.
- 20/** Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.
- 21/** No toque el aparato ni el enchufe con manos o pies húmedos o mojados.
- 22/** No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Si lo conecta y éste no funciona correctamente, no continúe usando el mismo. Llévelo al Servicio Técnico autorizado más cercano.
- 23/** Use únicamente repuestos originales. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto.
- 24/** Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
- 25/** Siempre desconéctelo de la alimentación al moverlo de un lugar a otro o antes de limpiarla. Deje que se enfríe antes de poner o quitar partes, y antes de limpiar.
- 26/** Mientras no utilice el calefactor manténgalo desconectado.
- 27/** Cuando no lo utilice por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Instalación del aparato en la pared

Taladre 2 (dos) agujeros en la pared, a una altura mínima de 180cm. La distancia entre los dos agujeros debe ser de 46cm. Coloque dos tacos/tarugos en cada agujero y luego atornille los tornillos.

Cuelgue el equipo encajando los tornillos en los dos agujeros de la parte trasera, de manera que queden sujetos en la parte más estrecha del agujero.

Instrucciones de uso

Funcionamiento manual

1/ Conecte el calefactor. En el panel de control del aparato se encenderá un número que indica la temperatura del ambiente.

2/ Presione el botón "ON/OFF" 1 (una) vez. El indicador de estado (fan) se pondrá en rojo.

3/ Presione el botón "ON/OFF" 2 (dos) veces y el calefactor se encenderá y el aire será caliente. El indicador luminoso (I) = 1000 Watts

4/ Presione el botón "ON/OFF" 3 (tres) veces y el calefactor funcionará en su máxima potencia. El indicador luminoso (II) = 2000 Watts.

5/ Presione el botón "ON/OFF" 4 (cuatro) veces y el calefactor se apagará, luego de 30 segundos aproximadamente.

Funcionamiento del control remoto

1/ Coloque en el compartimento de las pilas 2 pilas AAA (triple A).

2/ Presione el botón "ON/OFF" 1 (una) vez y el calefactor comenzará a funcionar en modo ventilación (fan).

3/ Presionando el botón "High" aumentará la potencia y se encenderá el indicador luminoso (II) = 2000 Watts.

Selector de tiempo (Timer)

1/ Al presionar el botón "Timer" 1 (una) vez se encenderá en el display del calefactor la luz roja 1h = 1 hora.

2/ Al presionar el botón "Timer" 2 (dos) veces se encenderá en el display del calefactor la luz roja 2h = 2 horas.

3/ Al presionar el botón "Timer" 4 (cuatro) veces se encenderá en el display del calefactor las luces rojas 1h y 2h y luego se quedará encendida la luz roja 4h = 4 horas.

La distancia máxima a la que funciona el control remoto es de aproximadamente 5 metros.

Mantenimiento y limpieza

El aparato sólo necesita una limpieza externa con regularidad.

🔧 Siempre desconecte el artefacto de la alimentación eléctrica y permita se enfríe antes de realizar la limpieza.


🔧 Limpie la parte exterior del calefactor utilizando un paño suave apenas humedecido y luego quite la humedad con un paño suave y seco.

🔧 No utilice detergentes, productos abrasivos ni solventes, tampoco permita que el agua alcance la parte interior del calefactor.

🔧 Cuando no vaya a utilizar el calefactor por un tiempo prolongado, se recomienda guardarlo en un lugar seco y protegido del polvo con alguna bolsa plástica.

🔧 Previo a su utilización, revise que no existan daños en el cable de alimentación o estructurales que pudieran causar un mal funcionamiento, en caso de detectar algún problema consulte al servicio técnico autorizado.

Partes



Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP: 1294 📞 (011) 4301-5808 ✉️ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Calefactor cerámico KB-48** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descriptas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se regirán por la ley 24.240 y la Resolución SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/